Van de Scheur Kantoor- en bedrijfsmeubelen

Kerkweg 39, 6713 NC Ede

0318 617 812

www.vandescheurkantoormeubelen.nl

Lenar

Handleiding

24-uurs bureaustoel



Lenar | Stoel instellen

24-uurs bureaustoel

1 Hoofdsteun instellen

Hoogte. Til de hoofdsteun op tot de gewenste hoogte.

Hoek. Kantel de hoofdsteun tot de gewenste stand.

2 Armleuningen instellen

Omhoog of omlaag. Til de armleuning iets op en draai aan het stelwiel onder de armleuning tot de gewenste stand.

3 Rugleuning apart instellen

Verder openen. Pak de knop vast en draai deze met de klok mee om de hoek te vergroten.

Minder ver openen of inklappen. Draai de knop tegen de klok in om de hoek te verkleinen of de rugleuning in te klappen.

4 Lendensteun instellen

Oppompen. Knijp in het pompje tot de steun goed zit.

Lucht laten ontsnappen. Druk op het ventielknopje van het pompje tot de steun goed zit.





5 Zithoogte instellen

Omhoog. Haal uw gewicht van de zitting en trek de hendel voor de zithoogte omhoog. Laat de hendel los op de gewenste hoogte.

Omlaag. Blijf zitten en trek de hendel langzaam omhoog tot de zitting op de gewenste hoogte staat.

6 Kantelweerstand instellen

Meer weerstand. Draai de stelknop op het mechanisme met de klok mee.

Minder weerstand. Draai de stelknop tegen de klok in.

7 Kanteling en vergrendeling

Ontgrendelen. Draai de hendel naar achteren.

Vergrendelen. Leun achterover tot de gewenste stand en draai de hendel naar voren.

Terug naar de beginstand. Draai de hendel naar achteren en leun opnieuw achterover. De rugleuning keert automatisch terug.