Van de Scheur Kantoor- en bedrijfsmeubelen

Kerkweg 39, 6713 NC Ede

0318 617 812

www.vandescheurkantoormeubelen.nl

Sevi

Handleiding

24-uurs bureaustoel



Sevi | Stoel instellen

24-uurs bureaustoel

1 Hoofdsteun instellen

Omhoog. Pak de hoofdsteun met beide handen vast en til deze op tot de gewenste hoogte.

Omlaag. Pak de hoofdsteun met beide handen vast en trek deze omlaag tot de gewenste hoogte.

Hoek. Pak de hoofdsteun met beide handen vast en kantel deze tot de gewenste stand.

2 Rugleuninghoogte instellen

Omhoog. Pak de rugleuning onderaan met beide handen vast. Til de rugleuning stapsgewijs op tot de gewenste hoogte.

Omlaag. Pak de rugleuning onderaan met beide handen vast en til deze stap voor stap tot de hoogste stand. Laat de rugleuning daarna helemaal zakken.

Let op. De rugleuning kan pas omlaag nadat u deze tot de hoogste stand hebt opgetild.

3 Armleggers instellen

Hoogte. Houd de armlegger vast, trek de knop omhoog en stel de hoogte in.

Vooruit of achteruit. Schuif de armsteun naar voren of achteren.

Hoek. Draai de armsteun naar links of rechts.

4 Zithoogte instellen

Omhoog. Trek aan de hendel terwijl u staat of half opstaat. Laat los op de gewenste hoogte.

Omlaag. Trek zittend aan de hendel en laat deze los op de gewenste hoogte.

5 Kantelweerstand instellen

Meer weerstand. Draai de knop met de klok mee.

Minder weerstand. Draai de knop tegen de klok in.



6 Rugleuninghoek instellen

Trek zittend aan de hendel en houd deze vast om de rugleuning te ontgrendelen. Leun achterover of voorover en laat de hendel los zodra de rugleuning in de gewenste stand staat.

7 Kanteling en vergrendeling

Ontgrendelen. Zet de hendel omhoog en laat deze los.

Vergrendelen. Zet de hendel omlaag zodra de gewenste kantelhoek is bereikt.

Let op. Door de veiligheidsvergrendeling keert de rugleuning niet meteen terug. Leun volledig achterover om de vergrendeling vrij te geven.

8 Zitdiepte instellen

Vergroten. Trek zittend aan de hendel en schuif tegelijk uw heupen naar voren. Laat de hendel los in de gewenste stand.

Verkleinen. Trek aan de hendel terwijl u staat of half opstaat. De zitting schuift naar achteren. Laat de hendel los in de gewenste stand.

9 Lendensteun instellen

Oppompen. Knijp in het pompje tot de steun goed zit.

Lucht laten ontsnappen. Druk op het ventielknopje van het pompje tot de steun goed zit.

